

Istruzioni per la ricarica di cartucce vuote per stampanti HP

- C8721EE **363-B**** (cartuccia nero - alta capacità - 22 ml)
- C8771EE **363-C**** (cartuccia ciano - capacità - 9 ml)
- C8772EE **363-M**** (cartuccia magenta - capacità - 9 ml)
- C8773EE **363-Y**** (cartuccia giallo - capacità - 9 ml)
- C8774EE **363-PC**** (cartuccia foto ciano - capacità - 9 ml)
- C8775EE **363-PM**** (cartuccia foto magenta - capacità - 9 ml)

- Rimuovere il microchip dalla cartuccia.
- Riprogrammare il microchip con l'apposito programmatore...
- La spia rossa lampeggerà per circa 5 secondi (inizio programmazione) per poi restare fissa e diventare VERDE (programmazione completata).



- Una volta rimosso il microchip rimuovere anche il tappino di gomma sottostante e basandosi sul colore dello stesso inserire l'inchiostro.
- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario fino ad un massimo del 85% della reale capacità della cartuccia.



- Una volta terminata la ricarica inserire nuovamente il tappino di gomma facendo attenzione a posizionarlo come da foto (altrimenti il microchip faticherà ad inserirsi nella sede...).

- In ultimo riposizionare il microchip nella cartuccia ed installare la stessa nella stampante.

- Se necessario, eseguire un ciclo di pulizia ugelli.

