

# Istruzioni per la ricarica di cartucce EPSON

## Ricarica Cartucce EPSON NERO

- Sigillare con del nastro adesivo la bocca di uscita dell'inchiostro

>>



- Forare la cartuccia come indicato a lato (è possibile utilizzare direttamente l'ago della siringa od una piccola clip)

>>



- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (da 7 a 10 ml in base al modello della cartuccia)

>>



- Pulire l'etichetta superiore della cartuccia con uno scottex e coprire con del nastro adesivo il foro di ricarica

>>

- Togliere il nastro adesivo dalla bocca di uscita inferiore facendo attenzione ad eventuali perdite (tamponare/pulire con uno scottex)



- Lasciare riposare la cartuccia per almeno 15 minuti per dare modo all'inchiostro di uniformarsi all'interno della stessa

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita)

- Se la cartuccia non dovesse smettere di sgocciolare assicurarsi di aver sigillato perfettamente i fori praticati per la ricarica

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia

- Se presente il microchip (cartuccia Intellidige) riprogrammarlo con l'apposito strumento (Programmer)