

## Istruzioni per la ricarica di cartucce CANON NERO

BC-01 \* BC-02 \* BX-2 \* BX-3  
BC-20 \* BC-23 \* BX-20

**BC-01 \* BC-02 \* BX-2 \* BX-3**

- avvitare e poi estrarre il tappo di protezione con un piccolo punteruolo



**BC-20 \* BC-23 \* BX-20**

- con un cacciavite a punta piatta rimuovere il tappo di protezione senza romperlo



**BC-01 \* BC-02 \* BX-2 \* BX-3**

- iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 15 ml)



**BC-20 \* BC-23 \* BX-20**

- iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (circa 30 ml)



- Pulire l'area di lavoro e coprire con dello scotch il foro di ricarica (inserire anche il tappo estratto precedentemente dove presente)



- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia