

Istruzioni per la ricarica di cartucce LEXMARK NERO

17G0050 **50**
12A1970 **70**
13400HC **134**
15M0640 **640**

- Inserire l'ago della ricarica nel foro presente sulla parte superiore del tappo della cartuccia (se necessario allargare il foro fino a circa 2 mm di diametro)

>>



- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (fino a 30 ml).

Ricaricare avendo cura di estrarre di qualche mm l'ago mano a mano che la ricarica viene effettuata (la cartuccia contiene una unica spugna quindi è necessario ricaricare molto lentamente per dare tempo alla spugna di assorbire l'inchiostro).

>>

- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia