

Istruzioni per la ricarica di cartucce EPSON

Ricarica Cartucce EPSON COLORE

Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore (foto1)

>>




foto1

Sigillare con del nastro adesivo le bocche di uscita dell'inchiostro (foto2)

>>




foto2

Sigillare con del nastro adesivo le bocche di uscita dell'inchiostro (foto2)

>>



foto3

Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (da 5 a 7 ml per colore in base al modello della cartuccia) (foto4)

>>



foto4

Togliere il nastro adesivo dalle bocche di uscita inferiore facendo attenzione ad eventuali perdite (tamponare/pulire con uno scottex)

>>

Pulire l'etichetta superiore della cartuccia con uno scottex e coprire con dello scotch i fori di ricarica (foto5)



foto5

Togliere lo scotch precedentemente applicato alla bocca di uscita inferiore dell'inchiostro

Se presente il microchip (cartuccia Intellidige) riprogrammarlo con l'apposito strumento (Programmer)