

Istruzioni per la ricarica di cartucce LEXMARK COLORE

17G0060 **60**
12A1980 **80**
15M0120 **120**
13619HC **619**

- Rimuovere il coperchio della cartuccia con un cacciavite a punta piatta od un taglierino



- Prestare attenzione alla corretta posizione di ogni colore in base al modello di cartuccia da ricaricare



- Iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario alla ricarica (da 5 a 10 ml per colore)



- Ricollocare il coperchio della cartuccia nella posizione originaria incollandolo con della colla istantanea od aiutandosi con dello scotch



- Posizionare la cartuccia su una superficie piana (preferibilmente su una bustina di plastica) ed attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarla nuovamente

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita oppure aspirare dal/dai fori superiore l'inchiostro in eccesso)

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia